



问:PLC 的编程口是 25 孔的那种 应该是 422 的 连接了一个老外的文本显示器
 连线做法如下:



现在要把 PLC 换成 FX2N 的 请教一下 连线该如何做?

答:FX2N 的编程口也是 RS422 的。接 4 根线就可以了。



- 1 棕
- 2 黑
- 3 黄
- 4 橙
- 5 红
- 6
- 7 兰
- 8

三菱 RS422 接口标示